LINHA 50.000 MODULAR EMBUTIR PEZZI



INTERRUPTOR MÓDULO 10A PEZZI

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
3989	TS (SIMPLES) 51000
3990	TP (PARALELO) 51010
3992	TI (CHAVE CRUZ) 52050

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
9266	TS(SIMPLES) 51000-2
9072	TP (PARALELO)51010-2
10240	TI (CHAVE CRUZ) 52050-2

MARROM

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
15945	TP (PARALELO) 51010-9
16626	TI (CHAVE CRUZ) 52050-9



INTRERRUPTOR MÓDULO 10A BIPOLAR PEZZI

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
3991	52040

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
10239	52040-2



PULSADOR MÓDULO 10A SINO/LÂMPADA PEZZI

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
3993	SINO 51001
3994	LÂMPADA 51005
15238	CAMPAINHA 51003

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
10241	SINO 51001-2
10242	LÂMPADA 51005-2



PLACA MÓDULO CEGO (C/02 UNID)

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
3971	50050

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
9542	50050-2



TOMADA MÓDULO PEZZI

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
6500	10A 50036
6501	20A 50037

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
8808	10A 50036-2
9071	20A 50037-2

MARROM

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
15943	10A 50036-9
15944	20A 50037-9

VERMELHO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
9070	10A 50036-5
8098	20A 50037-5

AZUL

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
4225	10A 50036-7
3158	20A 50037-7



CAMPAINHA MÓDULO CIGARRA ELETRÔNICA PEZZI

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
13070	50091-2-220

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
11149	50091-220



TOMADA MÓDULO COAXIAL

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
3987	COM CONECTOR COAXIAL 50052
3988	SEM CONECTOR COAXIAL 50053

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
9572	COM CONECTOR COAXIAL 50052-2
9545	SEM CONECTOR COAXIAL 50053-2



TOMADA MÓDULO COM CONECTOR HDMI PEZZI

BRANCO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
15904	50048

PRETO

CÓD.	MODELO/DESCRIÇÃO
15905	50048-2